

POSE DES MOUSTIQUAIRES AUTO

Vous venez de recevoir votre moustiquaire automatique sur mesure DIRECT-STORES (vis non fournies). Avant de procéder à son installation, vérifiez que vous disposez, dans votre envoi, des pièces suivantes :

- 1 caisson de moustiquaire
- 2 coulisses latérales avec 1 outil écarte-brosse
- 2 (ou plus, selon largeur) clips de fixation
- 1 profil de verrouillage magnétique (modèles à enroulement latéral uniquement)

Les instructions suivantes concernent les modèles à enroulement vertical (A).

En fin de notice est présentée la variante à enroulement latéral (B).

1

Vissez les clips de fixation en partie haute du tableau.

2

Clipsez fermement le caisson de moustiquaire en ayant vérifié auparavant que les poignées de déverrouillage sont orientées vers vous.

3

Vissez les pattes latérales de maintien du caisson (A).

4

Insérez les coulisses par le haut, dans les logements prévus à chaque extrémité du caisson.

5

Vissez chaque coulisse en vous positionnant sur le repère de fixation en plastique (ce repère coulisse facilement et vous permet de percer où vous le souhaitez).

Pensez à utiliser l'écarte-brosse fourni (A) pour percer et visser aisément dans la coulisse.

6

MODELES A ENROULEMENT LATÉRAL

Les 2 coulisses, haute (A) et basse (B) fournies ont la même largeur, mais l'une des 2 coulisses, la B, est plus étroite sur sa hauteur : Elle doit être posée au sol.

La procédure est identique jusqu'à l'étape 4. Le profil de verrouillage magnétique (C) doit être inséré en même temps que les coulisses.

7

Le profil de verrouillage magnétique vient "coiffer" les 2 coulisses. Vous insérez l'ensemble simultanément. Le vissage des coulisses se fait de la même façon qu'à l'étape 6.

NB : Les 2 taquets plastique (Haut et bas) présents sur le profil C servent à guider le profil D lors de la fermeture pour bien coupler les aimants de chaque profil. Ne pas toucher la roulette en bas du profil D.

8